
說明書使用雙折彈簧折折法如下圖圖示



保證書兌換卡

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書兌換卡』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

1.自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。

2. 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。

3. 保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：

① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
② 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
④ 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- 品名：艾美特USB手持/立式充電風扇　● 型號：U501　● 製造號碼（機體貼紙）：
- 您認識本產品的資料來源為？ □報紙雜誌廣告 □電視廣告 □戶外廣告看板 □網路 □產品型錄 □經銷商 □親友介紹
- 您選擇本產品之要點為？ □產品特性 □外觀造型 □銷售人員介紹 □雜誌廣告 □本公司信譽 □品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為？ □財經/管理 □室內設計、建築類 □休閒旅遊類 □家庭健康類 □美食類 □婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品？ □無 □有，品牌為 _____
- 您的職業是：□商 □軍 □公 □教 □自由 □其他
- 您對此次購買產品之意見：_____
- 您是否願意不定時接收新產品資訊？□是 □否
- E-mail：_____
- 本產品購買日期：_____年_____月_____日

東富電器股份有限公司
台南市安平工業區新忠路11號　TEL:(06)2617105

經銷商：（購買地點）
〈此欄務必填寫〉


產品規格

產品名稱	艾美特USB手持/立式充電風扇
產品型號	U501
總額定消耗電功率	4W
USB輸入	Micro
額定電壓	輸入DC5V⎓1A
電池容量	鋰電池 2000mAh
使用時間	充飽電約2~6小時
充電時間	約3.5小時
產品尺寸	182×91×48.5mm
產品重量	143g
內容物	USB風扇/風扇底座/Micro 充電線/說明書

● 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理電池。

東富電器股份有限公司
台南市安平工業區新忠路11號　TEL:(06)2617105

AIRMATE
艾美特USB手持/立式充電風扇
U501



非常感謝您購買本公司的桌/夾兩用USB充電扇，在使用前請詳閱使用說明書後，在正確使用。

使用安全注意事項

- 請勿在潮濕環境中（如浴室）使用本產品，接觸水可能會導致產品故障或損壞。
- 若產品不慎浸水或其他液體，請立刻關閉風扇電源開關後讓其完全乾透，然後再使用。
- 請勿敲擊或摔打本產品，反覆敲擊可能會導致內部損壞。
- 如果長時間不使用時，請勿存放於高溫、高濕度的地方。
- 請勿自行拆解、更改或者修理本產品。
- 請勿使用超過規定電壓充電本產品。
- 風扇充電時間不超過24小時（當移動電源的電量指示燈亮即為充電結束，把風扇拔下即可）。
- 請勿將產品投入火中，以免發生爆炸危險。
- 請勿使用濕手接觸或者使用本產品。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器，請將產品置於小孩無法觸及的地方。
- **電扇使用時，請勿將手指與異物插入扇網，會造成故障與受傷的危險。**
- **電扇使用時，請注意頭髮以避免扇葉旋轉時將頭髮捲入，這樣會造成故障與受傷的危險。**
- 請在（0～40℃）使用本產品。
- 請勿在地毯、被子等易燃物體表面對產品充電。
- 若產品無法充電　請先更換充電線再試試，如果還是無法充電請送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。

- 在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。
- 若有漏液情況發生，請勿繼續使用產品，身體不慎接觸到液體，請用水沖洗乾淨或尋求醫生幫助。
- 若產品在充電過程中出現異常高溫或變形，請立即停止充電並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 產品報廢前應取出電池，取出電池前請先切斷電源。
- 請依照當地法規回收貨處理廢棄電池。
- 應安全的丟棄電池（請依廢棄物清理法處理廢棄電池）。 廢電池請回收

各部零件說明



1.開關按鈕
2.指示燈
3.USD插口
4.掛繩口
5.風扇機身
6.底座
7.插槽

底座使用方法

將風扇插入插槽，風扇即可垂直站立方式。

充電與使用方法

- 將連接好的充電線插入USB接口，運行中LED燈為藍色，藍色閃爍時表示電量不足，此時應該充電，充電中燈為紅色，電量充滿時綠色。
- 當風扇充滿電後，短按壓第一次為弱檔，快速按壓二次為中檔，快速按壓三次為強檔，長按住開關兩秒即可關機。

廣告回信
台南郵局登記證
台南廣字第385號
免貼郵票

電話：
詳細地址：
購買人：

70252

東富電器股份有限公司 收

台南市南區安平工業區新忠路11號

80g书纸，长210*宽 120　（单位mm）